



SANCO CONTROL

Intercapedine



22 24 27 29


Lamella




Orientamento




Abbassamento
+
innalzamento



Comando
manuale
magnete
esterno



Motore
interno



Lamella
Lamella
Lamella rigida
Lamella fotovoltaica

X
X X X
X X X
X

X
X
X
X

X
X

Montaggio **fixo** per tetti e facciate
Montaggio **fixo** per tetti e facciate

X
X

X
X

X